

VOLVO

IPOD ADAPTER PLUG AND PLAY

VOLVO
for life



ATT LYSSNA PÅ MUSIK ÄR EN DEL AV TJUSNINGEN MED ATT KÖRA BIL. MED HJÄLP AV EN ADAPTER FÖR DIN IPOD® TAR DU ENKELT MED DIG DIN MUSIKSAMLING PÅ RESAN. SMART OCH ENKELT – BARA ATT PLUGGA IN.

- Integrerar din iPod med bilens ljudsystem
- Manövreras bekvämt från ratten eller ljudkontrollpanel
- Återladdar din iPod automatiskt när den är inkopplad
- Anslutningskabeln placeras i framsätets armstödsförvaring
- Testad för att uppfylla Volvos krav med avseende på säkerhet, funktion och miljöhänsyn
- För iPod U2, iPod, iPod Mini och iPod Nano. Inte för iPod Shuffle. Kontrollera med återförsäljare vad som gäller för iPodar lanserade efter september 2005.
- Passar V70 från MY 2000, XC70 från MY 2001 och samtliga S80- och S60-modeller.

Förvara din musiksamling i framsätets armstöd.



Med hjälp av Volvos iPod-adapter kan du integrera din iPod i ljudsystemet på Volvo V70 från MY 2000, XC70 från MY 2001 och samtliga S80- och S60-modeller. Det är bara att koppla din iPod till kabeln i framsätets armstöd. Du sköter din iPod enkelt och diskret med hjälp av knapparna på ratten. Välj bland dina spellistor och njut av musiken utan att bli distraherad. När du parkerat kopplar du bara ur din iPod och tar musiken med dig.



Anslut din iPod till kabeln i framsätets armstödsförvaring och stäng därefter armstödet. När din iPod är inkopplad kan den endast manövreras med hjälp av ljudkontrollerna i bilen. Batterinivån behöver du inte bekymra dig om eftersom iPoden laddas automatiskt när bilen är igång.



Manövrera din iPod enkelt med hjälp av knapparna på ratten eller ljudkontrollpanelen. Du kan ställa in volymen, välja spellista, byta till nästa eller föregående spår, snabbspola genom låtar eller spela låtar i slumpmässig eller alfabetisk ordning.



Ljudsystemsdisplayen guidar dig bland dina spellistor och låtar. Eftersom displayen är numerisk visas spellistorna som CD01-CD09. Alla dina låtar är tillgängliga men det går bara att välja nio spellistor. Adaptern väljer och listar automatiskt de första nio spellistorna som finns på din iPod och döper dem med ett nummer. Om adaptern inte hittar några numererade spellistor väljer den nio spellistor i alfabetisk ordning. Välj CD10 på displayen för att lyssna på låtar som inte finns med i de nio spellägna.

OBS! Namn på spellista, låttitel eller artist visas varken i ljuddisplayen eller i iPoden. iPod-adaptern kan inte användas tillsammans med fristående 10CD-växlare.