

SERVICEINTERVALL FÖR VOLVO PERSONBILAR

| Modell | Modellår | Motor | Intervall | Övrigt |
|----------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| S40/V40 | 1996-1999 | Alla | 15 000 km (Rek. 1 år) | |
| | 2000-2004 | 1.8i | 15 000 km (Rek. 1 år) | |
| | 2000-2004 | Alla (exkl. 1.8i) | 20 000 km (Rek. 1 år) | |
| C30/S40N/V50 | 2004-2007 | Alla (exkl. 5-cyl diesel) | 20 000 km / 1 år | |
| | 2008- | Bensin | 30 000 km / 1 år | |
| | 2006- | Diesel 5-cyl. | 30 000 km / 1 år | |
| | 2007- | Diesel 4-cyl. | 20 000 km / 1 år | |
| | 2006- | Flexifuel | 20 000 km / 1 år | Oljebyte vid 10 000 km |
| S60/V70N/XC70 | 2000-2004 | Alla | 20 000 km / 1 år | |
| | 2005- | Bensin 5-cyl. | 30 000 km / 1 år | |
| | 2005- | Bensin 6-cyl, BiFuel, R, diesel T/T2 | 20 000 km / 1 år | |
| | 2006- | Diesel T4/T5/T7 | 30 000 km / 1 år | |
| V70II/XC70II | 2008- | Bensin 4-cyl. | 20 000 km / 1 år | |
| | 2008- | Flexifuel 4-cyl. | 20 000 km / 1 år | Oljebyte vid 10 000 km |
| | 2008- | Diesel 4-cyl. | 20 000 km / 1 år | |
| | 2008- | Bensin 5, 6-cyl. | 30 000 km / 1 år | |
| | 2008- | Diesel 5-cyl. | 30 000 km / 1 år | |
| S80 Classic | 2000-2004 | Alla | 20 000 km / 1 år | |
| | 2005- | Bensin 5-cyl | 30 000 km / 1 år | |
| | 2005- | Bensin 6-cyl, BiFuel, diesel | 20 000 km / 1 år | |
| Nya S80 | 2007- | Bensin 4-cyl. | 20 000 km / 1 år | |
| | 2007- | Flexifuel 4-cyl. | 20 000 km / 1 år | Oljebyte vid 10 000 km |
| | 2007- | Diesel 4-cyl. | 20 000 km / 1 år | |
| | 2007- | Bensin 5, 6, 8-cyl. | 30 000 km / 1 år | |
| | 2007- | Diesel 5-cyl. | 30 000 km / 1 år | |
| XC90 | 2000-2004 | Alla | 20 000 km / 1 år | |
| | 2005- | Bensin 5, 8-cyl. | 30 000 km / 1 år | |
| | 2005-2006 | Bensin 6-cyl, diesel T/T2 | 20 000 km / 1 år | |
| | 2007- | 6-cyl | 30 000 km / 1 år | |
| | 2006- | Diesel T4/T5/T7 | 30 000 km / 1 år | |
| C70 | 2000-2005 | Alla | 20 000 km (Rek. 1 år) | |
| Nya C70 | 2006-2007 | Bensin | 20 000 km / 1år | |
| | 2008- | Bensin | 30 000 km / 1år | |
| | 2006- | Diesel | 30 000 km / 1 år | |
| 850,S70/V70 | 1992-1999 | Alla | 15 000 km (Rek. 1 år) | |
| | 2000 | Alla | 20 000 km (Rek. 1 år) | |
| 200, 700, 900 | 1990-1999 | Alla | 15 000 km (Rek. 1 år) | |